


Bismarck Specifications

Standard displacement.....41,700 tons
 Maximum displacement.....50,900 tons
 Overall length.....251m
 Waterline length.....240.2m
 Beam.....36m
 Draft.....8.7m
 Maximum speed.....30.1 knots
 Aircraft.....Arado Ar 196 x 6

Armament

38cm QFGL/47 twin turret.....x 4
 15cm QFGL/55 twin turret.....x 6
 105mm L/65 AA gun twin mount.....x 8
 37mm A/A gun twin mount.....x 8
 20mm A/A gun quad mount.....x 2
 20mm A/A gun single mount.....x 14

Complement.....2092
 Cruising range.....9,280 miles / 16 knots
 Maximum fuel reserve.....7,775 tons
 Standard fuel reserve.....3,287 tons
 Builder.....Blohm & Voss
 Completed.....August 1940



1:350 GERMAN BATTLESHIP BISMARCK



1/350 戦艦シリーズ
 ドイツ戦艦 ビスマルク



第1次の戦に敗れたドイツは、ベルサイユ条約によって、軍備に厳しい制限を受けることになりました。海軍については保有が許されたのは、わずかに6隻の旧式戦艦、6隻の軽巡、12隻の駆逐艦のみであり、また艦齢20年を越えた戦艦および巡洋艦は新造艦と代えることができるとされましたがそれに沿った条件がつけられました。すなわち新造を許される戦艦は排水量1万トン以下、主砲28cm以下、巡戦艦は排水量6,000トン以下、主砲15cm以下、さらに駆逐艦は800トンまで、水雷艇は200トンまでとされたのです。そして潜水艦、航空母艦、新空機は保有は認められませんでした。

ドイツ海軍の再建

こうして厳しい制限にもかわららず、ドイツ海軍の再建は着実に進められてきました。1925年には、軽巡エムデンが進水、続いて水雷艇メーラーエ型、ケルホルプ型が建造され、逐次カールスルーエ型、ケルヌも加わりました。1931年にはわずか1万トンの艦体に戦艦に迫する強武装を備え、ボッケンランドの艦として世界を驚かせたドイツチェルンドが進水、さらに2隻の同型艦「ドイツラー」も進水。ドイツ海軍は、だいにその陣容を整えていったのです。

1933年にはトルコと海軍協定を結び、ドイツ海軍は再建は公然と進められることになりました。これと同時に巡洋戦艦グラーゼセーグとシャルホルストの建造が公表され、翌1936年には、ドイツ海軍最大、最強の戦艦となったビスマルク、テルピツクの2隻の建造が開始されたのです。

戦艦ビスマルク

ドイが電撃作戦による華々しい勝利を挙げた。1940年8月、ドイツは主砲に38cm砲8門、副砲に排水量14,700トン、武装は主砲に15cm砲12門、その他10.5cm高角砲16門、37mm機関砲16門という弾力なもので、30.1ソットの高速駆動力、そしてすべれた装甲防衛とあいまって、連合軍特にイギリスにとって深刻な脅威となったのである。主要部分は強固な装甲板によって防護され、その範囲も他の各国の戦艦にくらべてずっと広いものでした。防衛装甲に要した重量は、実に基準排水重量の4割以上にもなる約17,000トンにも及んだのです。さらに連砲破壊を目的として設計されていたことでも、他の国の戦艦に見られないドイツ戦艦ならではの国特徴です。航続距離は19ノットで、8,100カイリというと各国の戦艦にくらべて一段と長く、長期にわたる単行行動を考慮して上部構造物を大きくとり、通信や司令部などの施設も充実していきまきと、また射撃指揮装置はきわめてすべれたもので、特に遠距離での砲撃能力は他の国々の戦艦より格段に大きくなっていました。

主砲の大きさだけについて言えば、イギリスのネルソン級など40cm砲を装備している艦もありま

した。しかし防衛力、運力などを含めると総合的に見た場合、当時、日本の大和型が登場するまで、この国にもなく、日本の大和型が登場するまで、ビスマルクは世界最強の戦艦としてその威力を誇ったのです。

三、ビスマルクの出撃

ビーマルタの初陣となり また一

開戦以来、ボケット駆艇やUボートなどによる通商破壊作戦で顕かしい戦果をおさめてきたドイツ艦隊は、ビスマルクの完成を待って、主力艦隊を大西洋に出撃させる計画を立てました。これは、ビスマルク、重巡洋艦「プリンツ・オイゲン」、巡洋艦「ゼーグラー」、軽巡洋艦「コリン」などからなる強力な部隊を大西洋に突入させ、徹底的な通商破壊によってイギリスを孤立化させようというもので、1941年4月後半の出撃を目標に準備にとりかかったのです。しかし、この時期、シャルンホルストは機関が故障し、また「グライゼンハフ」は魚雷攻撃によって損傷し、早期に脱隊し復讐することが望めない状態となっていました。そのため作戦の延期も検討されたのですが、連進作戦（バルバロッサ作戦）の予定が迫っているという事情もあって、5月18日、「グライゼンハフ」を率いるビスマルクと「プリンツ・オイゲン」は大西洋に出撃したのです。

戦艦フッドの撃沈

5月21日夜、ビスマルク隊は燃料補給のために立ち寄ったノルウェーのベルゲンに近づく。スウェーデンのイェーランドを出発、大西洋に突入するべくデンマーク海峡に針路を向けました。しかしビスマルク隊の出撃は、すでにイギリス海軍によって察知されていた。イギリス本国艦隊司令長官ボーベイン提督は、デンマーク海峡方面の監視を強化すると共に、巡洋艦フッド、戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、駆逐艦からなるホーランド中将指揮の戦艦部隊をアイスランド方面に派遣、さらに22日夜には旗艦キング・ジョージ・5世以下の主力部隊をスカパフローから出撃させ、ビスマルク迎撃の体制を整えたのです。

23日午後、イギリスの巡洋艦サー・フランク及び
ノーフォークに発見され、執念深い追跡を受ける
ことになりました。そして、翌24日午前5時30分、
急行したホーランド隊のツッドとプリンス・オブ
ウェールズに発見され、5時52分、距離約22,500m
で4隻はほぼ同時に砲門を開いたのです。この戦い
はドイツ艦隊の一方的な勝利に終わりました。フ
ランス、オプ・ウェールズも大破され、戦線を離脱
したのです。これに対してビスマルクは2発の命中
弾も受け、舷側が破られて重油がもれ出しただけ
であり、プリンス・オブウェールズは1発の命中弾
も受けませんでした。

《仕稼諸元》	
基準排水量：41,700t	最高速力：30.1 knot
最大排水量：50,900t	艦載機：アラドA1 196 6機
全長：251m	兵装：38cm OFG /47連装砲 4基・8門
水線長：240.2m	15cm OFG /45連装砲 8基・12門
最大幅：36m	10.5cm L/65 A/A連装高角砲 8基・16門
吃水：8.7m	37mm 連装防空機砲 8基・16門
	4連装防空機砲 2基・4門
	20mm 防空機砲 14基
	定員：2092名
	最高速力：9.280m/s(5knot)
	最大排水量：7.7775ton
	標準排水量：3.287ton
	建造：アロム・ス・オス社
	竣工：1940年6月


ヒスラルクの最後

ビスマルク隊はセザンヌ修理のためにサンシヤールを
追撃しようとしてセザンヌの追跡のためにサンシヤール
港に向かったが、針路をとりませんでした。しかし、レー
ダーのために敵の追跡をふり切る事ができず、また
燃料の心配もあつて12時間後にはビスマルクは針
路を変えました。そして午後6時、ビスマルクはグ
リンツ・オイゲンを分離して単独行動をとること
になったのです。午後10時、ビスマルクは空母ト
クトリアスから飛来した9機の雷撃機の攻撃によつ
て艦底に1本の命中魚雷を受けましたが、損害はあ
りませんでした。そしてその3時間後、ビスマルク
はイギリス艦隊の追跡をいったんはふり切ることに
成功したのでです。しかもイギリスの主力部隊は、
海図記入人の間違ひから8時間におわたつてまもなく誤
った方向に針路をとつていたのです。しかしビス
マルクは幸運の女神から見離されていました。31
時間後の28日午前10時半、プレスト西方約1200キ
ロのところ、カタリナ飛行艇によつて再び発見
されてしまったのです。イギリス海軍は空母ア
クロイナルから2回におわたつて雷撃隊を発進させ、
ビスマルクの脱出を阻止しようとしたのです。1回目
の雷撃は失敗に終わったものの、午後7時、ア
クロイナルを飛びわたつたソーロイッシュ15機に
よる2度目の攻撃は、ビスマルクに2発の魚雷を命
中させました。そのうちの後部に命中した1発は、
スクリヤーを傷つけ、舵を破壊し、ビスマルクに
致命的な打撃を与えたのです。速度は10ノットに
低下し、操艦の自由を失つたビスマルクの運命は、
もはや決まつたものと同等でした。乗員も、イギリ
スの駆逐艦隊による夜通しの反復攻撃を撃退し続け、

27日朝8時過ぎ、トーベイ提督の率いるイギリス
の主力部隊がビスマルクに追いつき、8時47分、ビ
スマルクとキング・ジョージ5世、そしてロドネー
との間に砲戦が開始されました。しかしビスマル
クの抵抗は長くは続きませんでした。キング・ジョ
ージ5世とロドネーは次第にビスマルクの距離縮
よつめ、まるで訓練のように命中弾を与え続けたり
は浮かぶ。艦底と化していました。大砲は一门残ら
ず沈没し、上部構造物はすべて破壊されながらも、
なおビスマルクは浮かんでいました。午前10時23分
トーベイ提督は燃料の欠乏のためにキング・ジョ
ージ5世とロドネーを引き揚げさせると共に重巡た
ーゼットとブヤーに2度めの魚雷攻撃を命じました
しかし3本の魚雷を受けながらもビスマルクは沈
みませんでした。そして午前10時36分、誇り高く
沈んだビスマルクは、軍艦旗をはためかき、海に
姿ながら、しだいに左に傾き、海中に姿を消した
のです。

取れたとは言え、ビスマルクの勇敢ぶりはまさ
に賞賛に値するものでした。およそ3昼夜におわた
り、戦艦4、巡洋戦艦3、空母2、巡洋艦4、駆逐艦12
そして多数の航空機という全勢力に近いイギリス
艦隊を相手に戦いぬいたのです。チャーチル首相
にさえ「それは恐るべき艦であり、造船技術の傑作
であった」との賛辞を述べさせたように、それはま
さに世界最強の名に恥じない戦ひぶりだったと言
えるでしょう。

ピスマルクの出撃航路
Sortie of the Bismarck



At 06:00 hours on Saturday 24th May 1941, at position 63° 20' N, 31° 50' W, the Royal Navy was dealt one of its most shattering blows. The 42,000 tons battle cruiser Hood was destroyed after an action lasting barely eight minutes with Bismarck, the largest and most modern battleship in service with the German Navy. Three days later, after the most celebrated sea chase of the WWII, which involved no fewer than three British battleships, two battle cruisers, two aircraft carriers and nine cruisers, plus numerous destroyers, Bismarck was brought to bay, reduced to a blazing hulk, and finally sunk. The career of the most feared German warship was terminated a mere nine months after she was commissioned.

By the Treaty of Versailles of 1919, Germany was forbidden to build warships displacing more than 10,000 tons or carrying armament of a caliber greater than 280mm. Three so-called "pocket battleships" were built more or less within these restrictions between 1929 and 1935, but capital ships capable of rivaling the heaviest units of the major naval powers were not laid down until 1936. These ships, Bismarck and her sister Tirpitz, did not have the benefit of continuous development and improvement as did those of foreign navies, and were fundamentally adaptations of the designs for the Baden class battleships built during the WWI. Despite this handicap, Battleships "F" (Bismarck) and "G" (Tirpitz) proved to be formidable warships, and although very much lacking in the protection afforded to their internal communications systems, a defect which was to prove particularly disastrous for Bismarck, their vertical arm, machinery and armament were excellent.

The Anglo-German Naval Agreement of 1935 supplanted the conditions imposed by the Treaty of Versailles and recognized the right of the German Navy to possess capital ships of a size comparable to those of other navies, which were themselves limited by the 1930 London Naval Treaty to 35,000 tons. In fact, studies for ships of this nature had already been drawn up, and the design of a 380mm turret was well in hand, by the time the Agreement was signed. Accordingly, on 1st July 1936, the keel of battleship "F" was laid at the Blohm and Voss shipyard in Hamburg, and despite a number of technical problems the ship was launched on 14th February 1939. Bismarck was commissioned on 24th August 1940, and after a period of trials, crew training and general working-up in the Baltic, was joined in April 1941 by the heavy cruiser Prinz Eugen. The two ships trained together for several weeks and in the middle of May moved north to the Norwegian fjords.

On 22nd May, Bismarck and Prinz Eugen, under the command of Admiral Günther Lütjens, left friendly waters and steered north-west on Operation Rheinübung, a break out, via the Denmark Strait, into the Atlantic Ocean with the intention of attacking the vital British convoys. The British, realizing the immense threat posed by the two raiders, made strenuous efforts to locate the German vessels, and by the evening of 23rd May the cruisers Suffolk and Norfolk had sighted them and proceeded to track their movements by radar, eventually delivering them to the guns of Hood and the brand new battleship Prince of Wales. Although Hood was destroyed, Bismarck had received three hits from Prince of Wales, one of which had penetrated a fuel tank, causing a leak which left a slick in the vessel's wake and contaminating much of the oil that remained. In view of the seriousness of the damage, Admiral Lütjens decided to cancel Operation Rheinübung and, after detaching Prinz Eugen, made for the German-held French coast. The journey was never completed.

The pursuit, interception and final annihilation of Bismarck was fraught with incident. First, Swordfish torpedo

bombers from the carrier Victorious launched three attacks, but without significant success. Then the British lost contact. It was regained through Bismarck's transmission of a radio message, but the signals were misinterpreted and the German battleship was not positively located again until early on 26th May, when she was spotted by an RAF Catalina flying boat. Strikes by Swordfish aircraft, this time from Ark Royal, were delivered, first in error against the British cruiser Sheffield, then against Bismarck, and one torpedo struck the stern of the battleship, jamming her steering gear and sealing her fate. On the morning of 27th May, the British battleships King George V and Rodney appeared on the horizon and, closing the range, proceeded to pound Bismarck to a wreck. An hour and three quarters later, the cruiser Dorsetshire put three torpedoes into her, and at 10:40 hours she capsized and sank, taking with her some 1,800 sailors.

Am Samstag, dem 24. Mai 1941 um 06:00 Uhr auf Position: 63° 20' N, 31° 50' W, trat die britische Marine einer ihrer härtesten Schläge: das 42.000 Tonnen große Schlachtschiff Hood wurde nach nur 8 Minuten Kampf mit der Bismarck, dem größten und modernsten Schlachtschiff der Deutschen Marine, zerstört und versenkt. Drei Tage später, nach der vielleicht berühmtesten Jagd auf See im II. Weltkrieg, in welche nicht weniger als drei britische Schlachtschiffe, zwei Schlachtkreuzer, zwei Flugzeugträger, neun Kreuzer und unzählige Zerstörer eingebunden waren, wurde die Bismarck mit zerstörter Ruderanlage zum Beibenden gezwungen, in ein flammendes Inferno verwandelt und schließlich versenkt. Die Karriere des gefährlichsten deutschen Schlachtschiffes war gerade einmal neun Monate nach seiner Indienststellung beendet.

Durch den Versailler Vertrag von 1919 war es Deutschland verboten, Schiffe mit mehr als 10.000 Tonnen Wasserverdrängung oder einer Bewaffnung mit größerem Kaliber als 280mm zu bauen. Drei solcher sogenannte "Westentaschenkreuzer" wurden von 1929 bis 1935 mehr oder weniger innerhalb dieser Beschränkungen gebaut, aber Großkampfschiffe, die in der Lage gewesen wären, den schwersten Einheiten der Hauptseemächte Paroli zu bieten, wurden erst 1936 auf Kiel gelegt. Diese Schiffe, die Bismarck und ihr Schwesterschiff Tirpitz hatten nicht den Vorteil einer ständig fortdauernden Entwicklung und Verbesserung wie die Schiffe der fremder Seestreitkräfte und waren in erster Linie Weiterentwicklungen der Konstruktionen für die Baden-Klasse, die im I. Weltkrieg gebaut wurden. Trotz dieses Handicaps erwiesen sich die Schlachtschiffe "F" - Bismarck und "G" - Tirpitz als für die fernende Schiffe, obwohl sie darunter litten, dass für den Schutz der internen Versorgungs- und Kommunikationseinrichtungen zu wenig aufgewendet wurde, ein Fehler, welcher sich als verheerend für die Bismarck herausstellen sollte: ihre senkrechte Panzerung, Maschinen und die Bewaffnung waren ausgezeichnet.

Der Englisch-Deutsche Marine-Übereinkunft von 1935 ersetzte jedoch die Anforderungen des Versailler Vertrags und räumte den Deutschen das Recht ein, auch Großkampfschiffe zu bauen, die mit den großen Schiffen der anderen Seemächte vergleichbar waren, welche ihrerseits durch den Londoner Marine-Vertrag von 1930 auf 35.000 Tonnen begrenzt waren. Tatsächlich waren bereits Pläne für Schiffe dieser Art auf dem Reißbrett und die Konstruktion eines 380mm Turm war zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag unterzeichnet wurde, bereits weit gediehen. Entsprechend wurde 1936 der die Bismarck bei der Werft Blohm und Voss in Hamburg gelegt. Trotz einer Unzahl von technischen Problemen erfolgte der Stapellauf

am 14. Februar 1939. Die Bismarck wurde am 24. August 1940 in Dienst gestellt und nach einer Reihe Versuchsfahrten, Mannschaftstraining und abschließendem Großmanöver in der Ostsee, wurde ihr im April 1941 der schwere Kreuzer Prinz Eugen zugeteilt. Die beiden Schiffe übten einige Wochen zusammen und Mitte Mai verlegten sie sich nach Norden in die Norwegischen Fjorde.

Am 22. Mai verließen die beiden Schiffe unter dem Kommando des Admirals Günther Lütjens die eigenen Küsten, führten Kurs Nordwest zur Operation Rheinübung, einem Ausbruch durch die Straße von Dänemark in den Atlantik mit der Absicht, lebenswichtige, britische Konvois anzugreifen. Die Briten erkannten die durch diesen Stoßtrupp drohende Gefahr und versuchten mit aller Macht, die Deutschen Schiffe aufzuspüren und am Abend des 23. Mai, konnten die Kreuzer Suffolk und Norfolk sie ausmachen und ihre Bewegungen durch Radar verfolgen, um eventuell die beiden vor die Röhre der Hood und der brandneuen Prince of Wales zu treiben. Wenn auch die Hood zerstört wurde, hatte die Bismarck drei Treffer von der Prince of Wales einstecken müssen, von welchen einer den Kraftstoff-Bunker durchschlagen hatte; durch das Leck bildete sich eine Oispur im Kielwasser des Schiffs. Außerdem ging viel des verbleibenden Öls verloren. In Anbetracht der Schwere der Schäden entschied Admiral Lütjens die Operation Rheinübung abzublasen und steuerte, nachdem er die Prinz Eugen entlassen hatte, die von Deutschen besetzte, Französische Küste an. Die Fahrt wurde nie vollendet.

Die Verfolgung der Bismarck und die endgültige Vernichtung war mit Unfällen gespickt. Zuerst floßen Swordfish Bomber von der Victorious drei Angriffe ohne nennenswerten Erfolg. Plötzlich verloren die Briten den Kontakt. Durch Absetzen einer Funkbootschaft seitens der Bismarck konnte er wieder gewonnen werden, aber die Signale wurden falsch gedeutet und das Deutsche Schlachtschiff wurde bis zum Morgen des 26. Mai nicht eindeutig geortet, wo sie allerdings von einem RAF Catalina Flugboot gesichtet wurde. Es folgten Angriffe von Swordfish Bombern, diessmal von der Ark Royal aus, zunächst infirmlich gegen den Britischen Kreuzer Sheffield. Dann jedoch traf ein Torpedo das Heck der Bismarck und die Ruderanlage wurde beschädigt. Am Morgen des 27. Mai erschienen die britischen Schlachtschiffe King George V und die Rodney am Horizont, die nahekommen die Bismarck zu einem Wrack zusammenschossen. Nach ein und einer viertel Stunde verpasste ihr der Kreuzer Dorsetshire drei Torpedotreffer und um 10:40 kehrte sie und nahm 1.800 Seeleute mit in die Tiefe.

A 6:00 heures, le samedi 24 mai 1941, à 63° 20' N, 31° 50' W, la Royal Navy connut l'une des défilées les plus cinématographiques de son histoire. Le croiseur de bataille de 42.000 tonnes Hood fut détruit suite à un engagement de huit minutes environ avec la Bismarck, le plus grand et le plus moderne cuirassé de la marine allemande. Trois jours plus tard, après la plus célèbre traque maritime de la 2^{ème} G.M., pas moins de trois cuirassés, deux croiseurs de bataille, deux porte-avions, neuf croiseurs et plusieurs destroyers britanniques réussirent à immobiliser la Bismarck avant de la transformer en épave et de le couler. La carrière du navire de combat allemand le plus redouté s'achevait à peine neuf mois après son entrée en service. En vertu du Traité de Versailles de 1919, il était interdit à l'Allemagne de construire des navires de combat d'un tonnage supérieur à 10.000 tonnes ou armés de canons de calibre supérieur à 280mm. Trois "cuirassés de poche" respectant plus ou moins ces limitations furent construits entre 1929 et 1935, mais aucun navire capable de rivaliser

avec les plus grosses unités des puissances navales maritimes ne fut mis en chantier avant 1936. Ces unités, la Bismarck et son sistership le Tirpitz, ne bénéficièrent pas des développements et innovations de ceux des navires étrangers. Ils étaient une évolution des cuirassés de la classe Baden construits durant la 1^{ère} G.M. Malgré ce handicap, les cuirassés "F" (Bismarck) et "G" (Tirpitz) s'avèrent être de formidables navires de guerre. Bien que leurs aménagements intérieurs manquaient de protection, un défaut qui s'avèrera particulièrement désastreux pour la Bismarck, leur blindage vertical, leur motorisation et leur armement étaient de premier ordre.

L'accord Naval Anglo-Allemand de 1935 assouplit les conditions imposées par le Traité de Versailles et reconstruit le droit à l'Allemagne de posséder des grosses unités d'une taille comparable à celle des autres marines, elles-mêmes limitées par le Traité Naval de Londres de 1930 à 35.000 tonnes. En fait, des études pour des navires de cette catégorie étaient déjà en cours et le développement d'une tourelle de 380mm déjà bien avancé au moment de la signature de l'accord. Le 1^{er} juillet 1936, la construction du cuirassé "F" débuta aux chantiers Blohm und Voss de Hambourg et malgré un certain nombre de problèmes techniques, le bâtiment fut lancé le 14 février 1939. La Bismarck entra en service le 24 août 1940 et après essais et entraînements de l'équipage en mer Baltique, il fut rejoint en avril 1941 par le croiseur lourd Prinz Eugen. Les deux navires effectuèrent ensemble des exercices pendant plusieurs semaines et à la mi-mai allaient mouiller dans les fjords norvégiens.

Le 22 mai, la Bismarck et le Prinz Eugen, sous le commandement de l'Amiral Günther Lütjens quittèrent les eaux allemandes et mirent le cap au nord-ouest pour l'opération Rheinübung, une percée via le détroit du Danemark dans l'Océan Atlantique pour y harceler les convois britanniques. Les britanniques, conscients de la menace portée par les deux raiders, mirent tout en œuvre pour les repérer et au soir du 23 mai, les croiseurs Suffolk et Norfolk les avaient localisés et suivaient leurs mouvements par radar, les livrant aux canons du Hood et du tout nouveau cuirassé Prince of Wales. Bien que le Hood soit détruit, la Bismarck fut touchée trois fois par les canons du Prince of Wales dont une fois dans le réservoir de carburant causant une fuite dans le sillage du navire et une détérioration du carburant restant à bord. Du fait de la gravité des dommages subis, l'Amiral Günther Lütjens décida d'annuler l'opération Rheinübung et après s'être séparé du Prinz Eugen mit le cap sur la côte française tenue par les allemands. Le voyage n'aurait pas à son terme.

La traque, l'interception et la destruction de la Bismarck sont parsemées d'incidents. D'abord, les bombardiers torpilleurs Swordfish du porte-avions Victorious lancèrent trois attaques sans succès marquant. Puis les britanniques perdirent contact et retrouvèrent la Bismarck grâce à une émission radio de ce dernier. Mais les signaux furent mal interprétés et le cuirassé allemand ne put être précisément localisé à nouveau que le 26 mai par un hydravion Catalina de la RAF. Des attaques furent menées par des Swordfish, de l'Ark Royal cette fois, la première par erreur contre le croiseur britannique Sheffield, puis enfin contre la Bismarck. Une torpille atteignit la poupe du cuirassé, mettant hors service son gouvernail et scellant son sort. Au matin du 27 mai, les cuirassés britanniques King George V et Rodney apparurent à l'horizon et tout en s'approchant canonnèrent la Bismarck, le transformant en épave. Une heure et quarante-cinq minutes plus tard, le croiseur Dorsetshire donna le coup de grâce avec trois torpilles. A 10 heures 40, la Bismarck se retourna et coula entraînant avec lui 1.800 hommes d'équipage.

PAINTING

《ビスマルクの塗装》

1941年3月から5月にかけて、ビスマルクには、ブルー・グレイと呼ばれるP11のような迷彩塗装が施されていました。地色はターコイズブルー、艦体中央部のストライプは白と黒、さらに艦首と艦尾は実際より長さを短く見せるためにターコイズブルーで塗られ、目で波形の模様が描かれていました。1941年5月18日、ライオン演習作戦のためにグロジニアを出発した時のビスマルクは、上部構造物のストライプが消されて艦体のみとなっていました。グロジニア出航後、ビスマルクはノルウェーのベルゲンに近いグロムスターフヨルに寄港。ここで艦体の残りのストライプは消されましたが、艦首と艦尾のターコイズブルーと、艦首の白い波形はそのまま残され、5月27日にビスマルクが最後を迎えた時もこの状態でした。

Painting the German Battleship Bismarck
During March - May 1941, Bismarck was painted in the so-called "Baltic scheme" camouflage pattern as shown in the diagram on page 11. Her base color was dark sea grey with black and white stripes painted antiship. To make her hull look shorter than it actually was, both the bow and stern were painted in dark grey and white wave patterns. When Bismarck left Gdynia on 18th May, 1941 to take part in Operation Rheinübung, the stripes on the bridge constructions were erased. After leaving Gdynia, she called at Gimsstad Fjord near Bergen, Norway, where the midship stripes were erased. In subsequent combats with British fleets until her sinking on May 27, Bismarck remained grey overall except for her bow and stern.


PAINTING TIPS

《塗装する前に》

各部品の塗装面のゴミやほこり、油などを柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤で一度洗っておくのもよいでしょう。
接着剤のはみ出しやキズは塗装では隠せません。カッターナイフや目の細かい紙ヤスリで修正します。また、パテやコンクリート（部品にのこる成形工程上の合わせ目）もヤスリをかけて修正した後塗装します。

《塗装用具について》


タミヤモデリングブラシ、とき皿、ウエス（ボロ布）をご用意ください。各種モデリングブラシが揃っていますので選んでください。各種モデリングブラシが揃っていますので選んでください。各種モデリングブラシが揃っていますので選んでください。



塗装し終わったら筆はウエスでよく塗料をぬぐい取り、溶剤（エナメル用とアクリル用、ラッカー用がありますので注意してください。）でよく塗料を洗い流し、水洗いしてから保管します。

《スプレー塗装》


船体やブリッジなどの大きなパーツの塗装には、広い面積の塗装でもムラがでなく美しい仕上がりを楽しむためのスプレー塗料が便利です。また、同じ塗装色で仕上げるパーツはできるだけ組み立てから塗装するのがよいでしょう。




agram on page 11. Her base color was dark sea grey with black and white stripes painted antiship. To make her hull look shorter than it actually was, both the bow and stern were painted in dark grey and white wave patterns. When Bismarck left Gdynia on 18th May, 1941 to take part in Operation Rheinübung, the stripes on the bridge constructions were erased. After leaving Gdynia, she called at Gimsstad Fjord near Bergen, Norway, where the midship stripes were erased. In subsequent combats with British fleets until her sinking on May 27, Bismarck remained grey overall except for her bow and stern.

Lackierung des Deutschen Schlachtschiffs Bismarck
Von März bis Mai 1941 hatte die Bismarck einen so genannten "Baltischen" Tarnanstrich wie in der Abbildung auf Seite 11 dargestellt. Ihr Grundton war dunkles Meergrau bei mittelschiffs augenähnlichen schwarzen und weißen Streifen. Um ihren Rumpf kürzer aussehens lassen als in Wirklichkeit, waren Bug und Heck in Dunkelgrau mit einem weißen Wellenmuster bemalt. Als die Bismarck am 18. Mai 1941 aus Gdingen auslief, um an der Operation Rheinübung teilzunehmen, waren die Streifen am Brückenaufbau entfernt. Nachdem sie Gdingen verlassen hatte, lief sie den Gimsstad Fjord nahe Bergen in Norwegen an, wo


★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。また、火気のある場所での塗装は絶対にしないでください。



船底の塗り分けにはススキングナーを使います。ペースをターコイズブルーで塗装し、完全に乾かします。腰水線から上をススキングナーで覆い、下部をダークブルーで塗装します。さらに十分乾燥させた後、腰水線中央の黒い帯の部分にフラットブラックで塗装します。



《小さなパーツの塗装》
小さなパーツの塗装には筆塗り塗料が最適です。パーツはランナーから切り取らずに、ランナーに付いたままで塗装すると作業がしやすくなります。



die Streifen mittelschiffs entfernt wurden. In den darauffolgenden Schlächten mit der Britischen Flotte bis zu ihrem Untergang am 27. Mai blieb die Bismarck mit Ausnahme von Bug und Heck grau in Grau.

Peinture du cuirassé Allemand Bismarck
De mars à mai 1941, le Bismarck portait le schéma de camouflage "Baltique" comme montré sur la page 11. La teinte de base était le gris sur lequel étaient peintes des bandes noires et blanches au milieu du navire. Pour donner l'impression d'une coque plus courte, la proue et la poupe étaient peintes en noir et blanc ondulés. Lorsque le Bismarck quitta Gdansk le 18 mai 1941 pour participer à l'opération Rheinübung, les bandes sur les superstructures furent effacées. Il rejoignit le Fjord de Gimsstad près de Bergen, Norvège où les bandes centrales furent effacées à leur tour. Durant les combats contre les britanniques qui suivirent et jusqu'à son naufrage le 27 mai, le Bismarck resta entièrement gris, excepté sa proue et sa poupe.

《使用する塗料》 ●タミヤカラーで指示しました。
●TAMIYA PAINT COLORS

PRIOR TO PAINTING

★Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry.
★Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

BRUSH PAINTING

★Brush painting is the most common method of adding color to models, especially for the fine detail. In addition to the basic paints and brushes, the following items come in handy when painting: exclusive paint thinner, an empty paint jar or small paint tray, and rags. After painting, wipe paint from brush with rags and clean brush with thinner.
★Allow adequate ventilation while painting.

SPRAY PAINTING

★For finishing large areas, the use of spray paints or an air-brush will provide an even finish. Use a cardboard box, newspapers, etc. to keep from painting other areas.
★Objects to be painted should be secured on a base, so that you have access to all areas. Use double-sided tape or spring clips for holding small parts.
★Do not paint near open flames or any other heat sources.
★Paint whole hull with dark sea grey. After paint has dried, mask hull above water line using masking tape (sold separately) and paint hull bottom with dull red. After hull bottom dries, paint waterline on the center of the hull with flat black.

VOR DER LACKIERUNG

★Vor der Lackierung alle Staub- und Ölrreste entfernen. Mit Spülmittel abwaschen, wenn nötig, gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.
★Überflüssigen Klebstoff entfernen, Modell abschleifen und Fugen verschleifen. Oberflächen mit Modellmesser bearbeiten, abschrägen und schmirgeln.

BEWALUNG MIT PINSEL

★Die Bemalung mit einem Pinsel ist die üblichste Methode der Bemalung und besonders der kleinen Einzelheiten. Zusätzlich zu den Farben und Pinseln sind folgende Gegenstände für die Bemalung nützlich: speziell für Farben entwickelter Verdüner, ein leerer Farbtropf oder Farbpalette und ein Wischluch. Nach dem Bemalen mit einem Tuch Farbe vom Pinsel waschen und Pinsel mit Verdüner reinigen.
★Sorgen Sie bei der Bemalung für ausreichende Belüftung.

SPRÜH-LACKIERUNG

TS-33 ●ダークレッド / Dark red / Mattrot / Rouge mat
TS-68 ●木甲板色 / Wooden deck tan / Holzdeck-Braun / Bois clair

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
Aluminium chromé

X-12 ●ゴールド / Gold leaf / Gold Glanzend / Doré

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé

XF-26 ●ディープグリーン / Deep green / Sattes Grün / Vert foncé

XF-52 ●フラットブルー / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-54 ●ダークシーグレイ / Dark sea grey / Dunkles Meergrau / Gris de mer foncé

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé

XF-66 ●ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair

★Bei der Lackierung von großen Flächen erreicht man mit Sprüh- oder Airbrush-Farben eine glatte Oberfläche. Es wird empfohlen, an einem klaren Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit zu arbeiten. Sprüh-Farben, wenn möglich, draußen an einem schattigen und windstillen Platz verarbeiten. Kartonn, Zeitung usw. verwenden, um nicht versehentlich andere Flächen mit einzufärben.
★Das zu bearbeitende Objekt auf einen Sockel stellen, sodass Sie von allen Seiten herankommen. Machen Sie z.B. Verwenden Sie die Doppelklebeband oder Federklammer um Kleinteile zu halten.
★Das Modell nicht in Nähe eines offenen Feuers lackieren.
★Den gesamten Rumpf mit dunklem Meergrau lackieren. Wenn die Farbe trocken ist, den Rumpf mit (getrennt erhältlich) Abklebeband abkleben und den Kiel mit Mattrot lackieren. Die Wasserlinie in der Mitte des Rumpfes schwarz lackieren.

PREPARATION

★Enlever la poussière et la graisse de toutes les pièces devant être peintes. Si nécessaire, les nettoyer avec un détergent, rincer soigneusement et laisser sécher.
★Éliminer tout excès de colle, mastiquer et poncer les jointures et lignes de moulage (papier abrasif fin).

PEINTURE AU PINCEAU

★C'est la méthode la plus employée, en particulier pour les détails. En plus des peintures et pinceaux classiques, les accessoires suivants sont d'une grande utilité: diluant, pots de peinture vides ou palette et des chiffons. Après exécution, nettoyer le pinceau avec un chiffon et le rincer au diluant.
★Aérer la pièce pendant les travaux de peinture.

PEINTURE À LA BOMBE

★Pour peindre de grandes surfaces, les bombes aérosols ou l'aérographe sont indispensables pour assurer un fini parfait. Installer les pièces à peindre sur un carton, du journal... pour protéger les alentours.

★Les pièces doivent être fixées sur un support afin de pouvoir accéder à toute leur surface. Utiliser l'adhésif double face ou les clips pour maintenir en place des pièces plus petites.

★Ne pas opérer près d'une flamme.
★Peindre l'ensemble de la coque en gris de mer foncé. Après séchage de la peinture, masquer la coque au dessus de la ligne de flottaison à l'aide de bande caoutchouc (disponible séparément) et peindre la quille en rouge mat. Pendre la ligne de séparation en noir mat.

△ 注意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。●工具(別売)の使用には十分注意してください。特にナイフやニッパ一などの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は必ずラミネーション用を使用し(別売)、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、その指示に従ってください。またご使用の際は換気室に十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みやビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

△ CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over their heads.

RECOMMENDED TOOLS

以下の工具をご用意ください。

Tools recommended

Benötigtes Werkzeug

Outils nécessaires

接着剤、流し込みタイプ(ラミネーション用)

Cement / Extra thin cement

Kleber / Extra dünner Kleber

Colle / Colle extra fluide

ニッパ一

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

ナイフ

Modelling knife

Modellmesser

Couteau de modélisme

ピンセット

Tweezers

Pinzette

Préciselles

デカール/バサミ

Scissors

Schere

Ciseaux

ピンバイス(ドリル2.5mm)

Pin vise (2.5mm drill bit)

Schraubstock (2.5mm Spiralbohrer)

Outil à percer (foret de 2.5mm de diamètre)

ラミネーション

Masking tape

Abklebeband


Bande cache

★その他にセロファンテープも必要です。
★Cellophane tape will also assist in construction.
★Auch Tesafilm ist beim Zusammenbau hilfreich.
★Du ruban adhésif sera également utile.

ASSEMBLY

1 ティススライスタンドの組み立て


Display stand
Ausstellungs-Ständer
Support de présentation



3 前部甲板の取り付け


Attaching front deck
Einbau des vorderen Decks
Fixation du pont avant

このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



2 スクリューの取り付け

Attaching propellers
Einbau der Schiffsschrauben
Fixation des hélices



★指示の穴を開けます。2.5mm
★Make holes.
★Löcher bohren.
★Perçer des trous.

船体
Hull
Rumpf
Coque

38cm主砲A
38cm Turm A
Tourelle de 38cm A

鎖
Chain
Kette
XF-56

前部甲板
Front deck
Vorderes Deck
Pont avant

XF-56

G9

F10

F32

F31

F2

TS-68

F1

F6

※F1は反対側も取り付けます。
★Attach F1 to both sides.
★F1 auf beiden Seiten anbringen.
★Fixer F1 sur les deux côtés.

△ VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht anzubringen. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastikteilen über den Kopf ziehen.


△ PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

●粗立説明図の中で塗装指示のない部品はXF-54で塗装します。(ティススライスタンドは除く)
●When no color is specified, paint parts with XF-54 (except for display stand).
●Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit XF-54 (den Ausstellungs-Ständer ausgenommen).
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre les pièces XF-54 (excepté le support de présentation).


※ラベリング演習作戦の時は取り付けられています。
※Do not attach when depicting the model in the Operation Rheinbung.
※Nicht anbringen, wenn das Modell bei der Operation Rheinbung dargestellt wird.
※Ne pas fixer si on reproduit le navire durant l'opération Rheinbung.

4

《38cm主砲B》
38cm turret B
38cm Turm B
Tourelle de 38cm B



《15cm副砲A》
15cm turret A
15cm Turm A
Tourelle de 15cm A




《15cm副砲B》
15cm turret B
15cm Turm B
Tourelle de 15cm B

6

《F3取り付け参考図》

Anbringung F3
Anbringung von F3
Fixation de F3



接着部分
Cementing area
Klebefläche
Surface à encoller

★F21, F22が抜けることなく旋回できるように F3と接着します。
★Glue F21 (F22) and F3 together so that the turret can rotate.
★F21 (F22) und F3 so zusammenkleben, dass der Turm drehbar ist.
★Colier F21 (F22) et F3 ensemble de façon à ce que la tourelle puisse pivoter.

軍艦雑誌・上巻 軍艦雑誌・下巻





日本艦艇の構造を多数の図とあわせて詳しく解説。上巻では艦橋や火砲、魚雷など、下巻では船体や甲板、艦載機など、それぞれ8章で構成。軍艦模型作りの貴重な資料です。お求めはお近くの模型店で、または当社カスタマーサービスへお問い合わせください。

4

砲の組み立て
Turrets
Turme
Tourelles

★3個作ります。
★Make 3.
★3 Satz anfertigen.
★Faire 3 jeux.

《38cm主砲B》
38cm turret B
38cm Turm B
Tourelle de 38cm B



《15cm副砲A》
15cm turret A
15cm Turm A
Tourelle de 15cm A





《15cm副砲B》
15cm turret B
15cm Turm B
Tourelle de 15cm B



★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

6



中央甲板の組み立て
Center deck
Zentrales Deck
Pont central



5

後部甲板の取り付け
Attaching rear deck
Einbau des hinteren Decks
Fixation du pont arrière


後部甲板
Rear deck
Hinteres Deck
Pont arrière




★接着が乾くまでテープ等で固定します。
★Secure with cellophane tape until cement has hardened.
★Mit Tesafilm sichern, bis der Kleber fest geworden ist.
★Maintenir avec du ruban adhésif pendant le séchage de la colle.

★G7, G8は反対側も取り付けます。
★Attach G7 and G8 to both sides.
★G7 und G8 auf beiden Seiten anbringen.
★Fixer G7 et G8 sur les deux côtés.


砲身の角度は好きな角度に接着できます。
これ以降でくる砲塔や砲身などの取り付けも自分なりに角度を変えて接着してみるのがよいでしょう。
Affixer les tubes de canons aux angles souhaités.



《10.5cm高角砲②》
10.5cm high angle guns ②
10.5cm Kanonen ② mit großem Hubwinkel
Canons 10,5cm ② à haute élévation




《10.5cm高角砲③》
10.5cm high angle guns ③
10.5cm Kanonen ③ mit großem Hubwinkel
Canons 10,5cm ③ à haute élévation




7 高角砲の組み立て
High angle guns
Kanonen mit großem Hubwinkel
Canons à haute élévation

《10.5cm高角砲②》
10.5cm high angle guns ②
10.5cm Kanonen ② mit großem Hubwinkel
Canons 10,5cm ② à haute élévation




★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《甲板A》
Deck A
Pont A




《10.5cm高角砲③》
10.5cm high angle guns ③
10.5cm Kanonen ③ mit großem Hubwinkel
Canons 10,5cm ③ à haute élévation




★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《甲板C》
Deck C
Pont C




《甲板D》
Deck D
Pont D




8 中央甲板の取り付け
Attaching center deck
Einbau des zentralen Decks
Fixation du pont central

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm



★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

37mm対空砲
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm




甲板A
Deck A
Pont A

甲板B
Deck B
Pont B


甲板C
Deck C
Pont C

甲板D
Deck D
Pont D

37mm対空砲
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm



中央甲板
Zentrales Deck
Pont Central




15

《格納庫右》
Hangar (right)


Hangar (rechts)

Hangar (droit)

《格納庫左》
Hangar (left)

Hangar (links)

Hangar (gauche)



14


内火艇の組み立て
LaunchLaunch
Annexe《内火艇A》
Launch A

Launch A

Annexe A

★4個作ります。
★Make 4.★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.★4個作ります。
★Make 4.★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《内火艇B》
Launch B
Beiboot B
Annexe B
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



15

格納庫の組み立て
Hangars《格納庫左》
Hangar (left)

Hangar (links)

Hangar (gauche)

内火艇A
Launch A


Beiboot A

Annexe A


内火艇B
Launch B

Beiboot B

Annexe B



16


ジブクレーンの組み立て
Jib crane
Auslegerkran
Gru★2個作ります。
★Make 2.★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

17

《煙突》
Funnel

Schornstein


Cheminée



17

煙突の組み立て
Funnel
Schornstein
Cheminée

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche




★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

18

《カッター》
Cutter

Kurter

Embarcation



18

艦橋の取り付け
Attaching bridge
Brücken-Einbau
Fixation de la superstructure


格納庫右
Hangar (right)

格納庫左
Hangar (left)

煙突
Funnel

Schornstein


Cheminée




後部格納庫の組み立てで、メインマストを先に取り付けからD3、F27を下図を参考に

After affixing main mast to rear hangar, attach D3 and F27 referring to the illustration below. Den Hauptmast auf dem hinteren Hangar befestigen, D3 und F27 entsprechend untenstehender Abbildung anbringen.

Après fixation du mât principal au hangar arrière, fixer D3 et F27 en se référant au dessin ci-dessous.




《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes



甲板に取り付ける部品は似た物が多いため、注意しながら指示された場所に取り付けてください。

Assemble bridge carefully referring to the illustration.
Die Brücke sorgfältig unter Beachtung der Abbildungen zusammenbauen.
Assembler soigneusement en se reportant à l'illustration.




19 サーチライトデッキの組み立て

Search light deck
Suchscheinwerfer-Deck
Pont des phares de recherche

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《サーチライトデッキ》
Search light deck
Suchscheinwerfer-Deck
Pont des phares de recherche




20 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《見張り台》
Lookout area
Ausguck-Bereich
Poste de vigie




21 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes




22 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes




23 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes



21 後部艦橋の組み立て

Rear bridge
Hintere Brücke
Superstructure arrière

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

22 後部艦橋の取り付け

Attaching rear bridge
Einbau der hinteren Brücke
Fixation de la superstructure arrière

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《サーチライト》
Search light
Suchscheinwerfer
Phare de recherche

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《37mm対空砲》
37mm AA guns
37mm Flugabwehr-Kanonen
Canons anti-aériens 37mm

23 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《見張り台》
Lookout area
Ausguck-Bereich
Poste de vigie

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

24 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《見張り台》
Lookout area
Ausguck-Bereich
Poste de vigie

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

25 後部格納庫

Rear hangar
Hinterer Hangar
Hangar arrière

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《見張り台》
Lookout area
Ausguck-Bereich
Poste de vigie

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《メインマスト》
Main mast
Hauptmast
Mât principal


★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《内火艇の取り付け》
Attaching launches
Befestigen der Beiboote
Fixation des annexes

PAINTING


1941年3～5月の迷彩

Camouflage pattern during March - May 1941
Tarnanstrich-Muster von März-Mai 1941
Schéma de camouflage de mars à mai 1941



-  XF-54 ターコグレイ
Dark sea grey
Dunkles Meergrau
Gris de mer foncé
-  TS-33 タルソット
Dull red
Mattrot
Rouge mat
-  XF-2 フラットブラック
Flat black
Matt Schwarz
Noir mat
-  XF-24 ターコグレイ
Dark grey
Dunkelgrau
Gris foncé
-  TS-68 木甲板色
Wooden deck tan
Holzdeck-Braun
Bois clair

1941年5月18日ドイツ出撃時の迷彩
Camouflage pattern on May 18, 1941
Tarnanstrich-Muster am 18. Mai 1941
Schéma de camouflage le 18 mai 1941



- モデルを引き立てるために伸ばしアンテナを使って空中線（アンテナ線）を図を参考に描くのもよいでしょう。
- Adding antenna wires will further enhance realism of the model.
- Des hinzufügen von Antennen-Drähten erhöht die Naturgetreue des Modells.
- L'ajout de fils d'antennes accroît le réalisme du modèle.

★図のように時期によっては艦首と艦尾には対空識別用のハーケンクロイツをペイントしてました。（ハーケンクロイツはXF-1、大きさは21mm×21mm）

部品請求について

本部品をなくしたり、こわした方は、このス
トップカードが貼られたカスターマーサービス取
店にご注文いただけます。また、当該カスター
マーサービスに直接注文される場合は、下記
のいずれかの方法がご利用いただけます。詳
しくは当該カスターマーサービスまでお問い合わせ
ください。



- 《その他のご請求方法》
- ①《現金書留のご利用方法》
下のカードに氏名、住所、郵便番号、電話番号をしっかりと記入
してください。必要部品を○でかき、代金を現金書留また
は、定額小為替(100円以下は切手可)を同封の上、お申し込み
ください。
 - ②《郵便振替のご利用方法》
郵便局の私込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、振
込元、振込先、振込金額、振込手数料(315円)を記入してください。振
込元住所欄には電話番号もお書きください。口座番号-00810-
9-1118、加入者名-田宮模型で振込みください。
 - ③《電話での注文もご利用いただけます》
パート代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただけ
ば、代金書払いにより電話での注文も承ります。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日) ▶ 8:00~20:00
土、日、祝日 ▶ 8:00~17:00

GERMAN BATTLESHIP BISMARCK

1/350 ドイツ戦艦
ビスマルク



船体	1/620P	0117007
中央甲板	4/20P	9007072
甲板(前部、後部)	6/20P	9117007
A/レーダー(1枚)	3/70P	0007060
B/レーダー	4/20P	0607012
C/レーダー	4/20P	0607013
D/レーダー	4/20P	0607010
E/レーダー	4/20P	0607011
F/レーダー(1枚)	5/20P	0607056
G/レーダー(1枚)	5/20P	0607057
軍艦旗シート	1/20P	1407024
説明図	3/20P	1057241

For Japanese use only!

ITEM 78013

住所

〒-- - -

電話

() -

氏名


★パーツの価格は予告なく変更となる場合があります。



〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7


PARTS

A PARTS ×2
0007060




不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


D PARTS ×1
0607010




E PARTS ×1
0607011




B PARTS ×1
0607012




C PARTS ×1
0607013



F PARTS ×2
0607056



G PARTS ×2
0607057



AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 78013
0117007	Hull
9007072	Deck Base
9117007	Deck (Front & Rear)
0007060	A Parts (1 pc.)
0607012	B Parts
0607013	C Parts

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

★Specifications are subject to change without notice.

★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

軍艦旗シート.....×1
Battle flag sheet
Fahnenblatt
Feuillelet de drapeaux

船体.....×1
Hull
Rumpf
Coque

甲板(前部、後部).....×各1
Decks (front & rear)

甲板(前部、後部).....×各1
Decks (front & rear)

中央甲板.....×1
Center deck
Zentraldeck
Port central